

## **Bra att veta.**

1. Placering av Fiberkonverter. OBS ta fram 220V uttag  
Gärna mot yttervägg för ev, framtida ombyggnader, omdragning av  
inkommande kabel blir rätt dyrt.  
OBS tänk på att inkommande kabel är ömtålig, bör skyddas med  
rör eller kabelkanal.  
Låt skyddsror börja minst 15-20 under mark
2. Ring om du behöver ha hjälp med placering.  
Boka gärna tid för kabeldragning tidigt.  
Vi räknar med anhopning i Sep-Maj om grävning och inkopplingar fortlöper  
enl, planering.
3. Planera byte av tele tidigt.  
OBS Om du har annan operatör t,ex, tele2 eller telenor så måste  
flytta över abb, till telia innan du kan få IP-tele.  
Beställ flyttning hos telia. De skickar blankett för underskrift.
4. Dragning av kabel till dator, TV och Tele.  
Planera. Placeras företrädesvis i vit kabelkanal 15x30 mm.  
Trådlöst kan användas till Dator.  
Vi jobbar även med att ta fram trådlöst till TV.  
Tele-koppling bör vara med kabel, Vi kopplar om dina gamla  
jack för att kunna användas till IP.
5. Vi har material för dig som kan göra lite av ”grovjobbet” själv.

**Ronny & Jimmi Hansén**

**Pcroma**

**0498-50940**

**0708-805122**